

**Переплётная машина  
на пластиковую пружину  
Bulros D-160**

**Руководство по эксплуатации**



## Технические характеристики

Тип привода – Электрический

Формат – А4


Максимальное количество одновременно перфорируемых листов: 25

Максимальное количество листов в брошюре: 500

Регулируемый отступ от края: 3-6-9 мм

Тип пружины – пластиковая, 4 – 51 мм

## Внешний вид и описание



1. Педаль привода перфорации
2. Ограничитель для бумаги
3. Отключение ножей
4. Ручка разжима пружины
5. Гребенка разжима пружины
6. Таблица диаметров пружин
7. Ручка регулировки ширины поля
8. Входное отверстие перфоратора
9. Лоток для отходов

## Установка

Поставьте переплетчик на ровную горизонтальную поверхность.

## Замечания

1. Переплетчик рассчитан на перфорацию бумаги и тонкой пленки. Не пытайтесь пробивать очень плотный материал, такой, как металл, стекло, дерево и прочее, а также бумагу сверх установленного количества, это может повредить брошюровщик.
2. Содержите переплетчик в чистоте. Держите в сухом месте.
3. Работа с максимальными нагрузками ведёт к быстрому износу аппарата!

## Порядок работы

1. Установите желаемый отступ перфорации от края листа (3мм\5мм\7мм\9мм) с помощью Регулятора ширины поля 7.

Если вы перфорируете бумагу другого размера, пожалуйста, убедитесь, что последний нож не повредит документ, если последний нож бьет в край листа, вытяните соответственный привод ножа 3 на себя. До начала перфорации пробейте пробный листок бумаги и проверьте правильность настройки отверстий и полей.

## 2. Перфорация.

**а.** Положите готовый документ на основание машины, отрегулируйте его в соответствии с ограничителем и горизонтально протолкните во вход для бумаги 8 (максимум 25 листов)

**Внимание:** данная машина может кратковременно перфорирует максимум 25 листов (80 г) за раз. Одновременно можно перфорирует не более 2 пластиковых обложек. Для того чтобы свести к минимуму износ прибора, мы рекомендуем пробивать не более 16 листов (80 г) за раз.

**б.** Прижимая документ, нажмите педаль перфорации 1 .

**с.** Дождитесь, когда ножи вернутся в изначальное положение, и выньте перфорированный документ.

## 3. Брошюровка.

**а.** Для того чтобы документы был сброшюрован правильно, убедитесь, что выбрали пружину нужного диаметра. Для этого загляните, пожалуйста, в следующую таблицу:

Размер кольца	6 мм	8 мм	10 мм	11 мм	12 мм
Лист (70-80 г)	25 листов	45 листов	65 листов	80 листов	95 листов
Размер кольца	14 мм	16 мм	19 мм	22 мм	25 мм
Лист (70-80 г)	125 листов	145 листов	180 листов	210 листов	240 листов
Размер кольца	28 мм	32 мм	38 мм	45 мм	51 мм
Лист (70-80 г)	270 листов	310 листов	375 листов	440 листов	500 листов

**б.** Вставьте пружину в гребенку 5 открытой стороной к себе и переместите рычаг 4 на необходимое расстояние вниз, раскрыв тем самым пружину.

**с.** Наденьте пробитые листы бумаги на раскрытую пружину, после чего верните рычаг 4 в исходное положение.

**д.** Выньте готовый документ.